






Materialliste

	Probenbegleitschein	
	Wasserfester Stift (Lab Marker)	
	Dekonverpackung	
	Pergamenttaschen	
	Filterpapier	

Wischproben

RN02

Hinweis Einmalhandschuhe anziehen



Durchführung der Probenahme

	<ul style="list-style-type: none"> • Rundfilter mit Stift nummerieren 	A
	<ul style="list-style-type: none"> • Fläche mit der beschrifteten Seite des trockenen Filters mit sanftem Druck abwischen • Fläche 10 cm x 10 cm 	B
	<ul style="list-style-type: none"> • Filter einzeln in Pergamenttaschen verpacken 	C
	<ul style="list-style-type: none"> • Pergamenttaschen in kontaminationsfreie Dekonverpackung stecken • auf Kontaminationsfreiheit prüfen • Ortsdosisleistung messen 	D
	<ul style="list-style-type: none"> • Probenbegleitschein ausfüllen 	E
	<ul style="list-style-type: none"> • an Absperrgrenze Dekonverpackung und Probenbegleitschein in kontaminationsfreie Sekundärverpackung stecken • wasserdicht versiegeln • auf Kontaminationsfreiheit mittels Wischtest prüfen • auf Sekundärverpackung und Protokoll vermerken 	F