

Fassadenbrand

Dieser Artikel behandelt den Fassadenbrand von Wärmedämmverbundsystemen, die bei der energetischen Sanierung und insbesondere bei Passivhäusern eingesetzt werden.

Es sind auch die allgemeinen Hinweise zum [Gebäudebrand](#) zu beachten!

zu treffende Maßnahmen

- Fahrzeugaufstellung: [Drehleiter](#) direkt vor Gebäude, ggf. Platz freihalten
- Übergang zum Dach kontrollieren. Vorsicht Kamineffekt!
- Fassade nach Ablöschen großflächig öffnen ([Wärmebildkamera](#) nicht ausreichend!)
- Auch Kontrolle von eigentlich nicht brennbarer Dämmung!
- Nachkontrolle zu späterem Zeitpunkt: Weiterglommen auch noch nach 24 Stunden möglich!

besondere Gefahren

- massive Rauchentwicklung und -ausbreitung
- Überspringen von Brandriegeln möglich; ggf. Brandausbreitung in andere Geschosse
- (nicht direkt sichtbarer) Brand in Hohlraum zwischen Wand und Dämmsschicht möglich
- Fassadenteile fallen herunter oder tropfen brennend ab
- Ist die Wärmedämmung nicht verputzt, so erfolgt die Brandausbreitung noch schneller

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

- Die Dämmstoffe können eine Dicke von bis zu 35 cm aufweisen und aus mehreren Schichten bestehen

Quellenangabe

- Vortrag [Energieeffiziente Bauweisen – Konsequenzen für den Brandschutz?](#), Dipl. Ing. (FH) Peter Bachmeier, Branddirektor Branddirektion München

Stichwörter

Wärmedämmverbundsystem, WDVS