

Materialliste

	ausfüllbare Klebeetiketten	
	Probenbegleitschein	
	Wasserfester Stift (Lab Marker)	
	PE-Flasche, 500 ml	
	Papiertücher (Küchenrolle)	
	Dekonverpackung	
	Wasserprobenahmegerät	
	Schöpfkelle	
	Saugspritze	
	Messbecher	
	Pipette	
	Pulvertrichter	

Hinweis: Einmalhandschuhe anziehen



Durchführung der Probenahme

	<ul style="list-style-type: none"> • Probe entnehmen • Trichter auf 500-ml-PE-Flasche aufsetzen • Flasche nur bis zur Schulter füllen 	<p>A</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • verschließen 	<p>B</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • abwischen • ausgefülltes Etikett aufkleben 	<p>C</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Flasche in Dekonverpackung geben 	<p>D</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Kontaminationsfreiheit der Dekonverpackung überprüfen • Kontaktdosisleistung messen 	<p>E</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Probenbegleitschein ausfüllen 	<p>F</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • an Absperrgrenze Dekonverpackung und Probenbegleitschein in kontaminationsfreie Sekundärverpackung stecken • wasserdicht versiegeln • auf Kontaminationsfreiheit mittels Wischtest prüfen • auf Sekundärverpackung und Protokoll vermerken 	<p>G</p>